

Led Solar

## Luminaria solar Leggero60W

LU-SALL60W-6K

CRI70

IP65



Brazo fijo de 51 cm



Potencia	60W
Material	ABS
Panel Solar	8W / 4.5V Policristalino
Dimensiones del panel	300x186mm
Tiempo de carga	6 - 8 horas
Tiempo descarga	8 - 10 horas
Batería de Litio	5500mAh/ 3.2V; LIFEPO4
Ciclos de la batería	>=800 ciclos
Lúmenes	130lm/Watts
Temperatura de Color	3000°K o 6500°K
CRI	Ra>70
Grado IP	IP65
Dimensiones	487x321x52mm
Led chip	SMD2835
Peso	2.30kg
Diámetro el poste para montaje	Ø35-45mm
<b>Incluye control remoto y sensor de presencia</b>	

**GARANTÍA 2 AÑOS**





SAN JUAN 4693 - SAN JOAQUÍN

CONTACTO@LUMINARI.CL | WWW.LUMINARI.CL | +56 2 32661406  
DISTRIBUYE AQSA LIMITADA

## Led Solar

# Luminaria solar Leggero60W

LU-SALL60W-6K

CRI70

IP65

### CONTROL REMOTO



<b>ON/OFF</b>	Encendido/Apagado
<b>Auto</b>	La luminaria detectará la puesta del sol y se encenderá automáticamente al 40% de intensidad durante las primeras 0.5 horas, al 20% de potencia durante las próximas 3 horas, al 10% de potencia durante el resto de la noche o hasta que la batería se agote. (7-12 horas tiempo de descarga)
<b>Full</b>	La luminaria detectará la puesta de sol y se encenderá automáticamente al 100% de intensidad, hasta que la batería esté baja. ( 1:30 a 2:30 horas tiempo de descarga)
<b>Partial</b>	La luminaria detectará la puesta del sol y se encenderá automáticamente al 20% de intensidad, hasta que la batería esté baja.
<b>2H</b>	La luminaria detectará la puesta del sol y se encenderá automáticamente al 100% de intensidad durante la primera hora, 50% de intensidad hasta que la batería esté baja.
<b>4H</b>	La luminaria detectará la puesta del sol y se encenderá automáticamente al 70% de intensidad durante la primera hora, 30% de salida hasta que la batería esté baja. Indicativamente en 4 horas con una batería completa.
<b>6H</b>	La luminaria detectará la puesta del sol y se encenderá automáticamente al 50% de intensidad durante la primera hora, 20% de salida hasta que la batería esté baja. Indicativamente en 6 horas con una batería completa.
<b>Dim</b>	La luminaria detectará la puesta del sol y se encenderá automáticamente al 40% de intensidad durante las primeras 0.5 hora, al 20% de potencia durante las próximas 3 horas, al 10% de potencia hasta que la batería esté baja.

El modo de trabajo predeterminado de fábrica es AUTO

Indicación LED de la luminaria. Rojo encendido (cargando)

**GARANTÍA 2 AÑOS**

 LUMILEDS

